

### Применимость запчасти к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
<b>HONDA CR-V</b>			
HONDA CR-V IV (RE) / 2.0	10.2012 - до н.в.	114 Кв - 155 Лс / R20A9	Бензиновый двигатель
HONDA CR-V IV (RE) / 2.0 AWD	10.2012 - до н.в.	114 Кв - 155 Лс / R20A9	Бензиновый двигатель
HONDA CR-V IV (RE) / 2.2 i-DTEC AWD	10.2012 - до н.в.	110 Кв - 150 Лс / N22B4	Дизель
HONDA CR-V Mk III (RE) / 2.0 i 4WD	01.2007 - до н.в.	110 Кв - 150 Лс / R20A2	Бензиновый двигатель
HONDA CR-V Mk III (RE) / 2.4 i-VTEC 4WD	09.2009 - до н.в.	122 Кв - 166 Лс / K24Z4	Бензиновый двигатель
HONDA CR-V Mk III (RE) / 2.4 i-VTEC 4WD	09.2009 - до н.в.	122 Кв - 166 Лс / K24Z1	Бензиновый двигатель