

## Применимость запчасти к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
<b>MAZDA 323</b>			
MAZDA 323 C Mk IV (BG) / 1.3	09.1989 - 07.1994	49 Кв - 67 Лс / B3E	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 C Mk IV (BG) / 1.3 16V	09.1989 - 07.1994	54 Кв - 73 Лс / B3 (16V)	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 C Mk IV (BG) / 1.6	09.1989 - 06.1991	62 Кв - 84 Лс / B6E	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 C Mk IV (BG) / 1.6 16V	03.1991 - 10.1994	65 Кв - 88 Лс / B6	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 C Mk IV (BG) / 1.7 D	08.1989 - 07.1994	41 Кв - 56 Лс / PN54	Дизель
MAZDA 323 C Mk IV (BG) / 1.8 16V	09.1989 - 03.1993	103 Кв - 140 Лс / BP22	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 C Mk IV (BG) / 1.8 16V	09.1989 - 03.1993	103 Кв - 140 Лс / BP31	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 C Mk IV (BG) / 1.8 16V GT	09.1989 - 03.1993	94 Кв - 128 Лс / BP (DOHC)	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 C Mk V (BA) / 1.3 16V	08.1994 - 09.1998	54 Кв - 73 Лс / B3 (16V)	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 C Mk V (BA) / 1.5 16V	08.1994 - 09.1998	65 Кв - 88 Лс / Z5-DE	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 C Mk V (BA) / 1.8 16V	08.1994 - 09.1998	84 Кв - 114 Лс / BP-ZE	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F Mk IV (BG) / 1.6	09.1989 - 06.1991	62 Кв - 84 Лс / B6E	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F Mk IV (BG) / 1.6 16V	03.1991 - 10.1994	65 Кв - 88 Лс / B6	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F Mk IV (BG) / 1.8 16V	08.1989 - 07.1994	76 Кв - 103 Лс / BP	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F Mk IV (BG) / 1.8 16V	09.1989 - 03.1993	103 Кв - 140 Лс / BP31	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F Mk IV (BG) / 1.8 16V GT	08.1989 - 07.1994	94 Кв - 128 Лс / BP (DOHC)	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F Mk V (BA) / 1.5 16V	07.1994 - 09.1998	65 Кв - 88 Лс / Z5-DE	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F Mk V (BA) / 1.8 16V	08.1994 - 09.1998	84 Кв - 114 Лс / BP-ZE	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 P Mk V (BA) / 1.3 16V	10.1996 - 09.1998	54 Кв - 73 Лс / B3 (16V)	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 P Mk V (BA) / 1.5 16V	10.1996 - 09.1998	65 Кв - 88 Лс / Z5-DE	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 P Mk V (BA) / 2.0 D	10.1996 - 09.1998	52 Кв - 71 Лс / RF1G	Дизель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.3	09.1989 - 06.1991	49 Кв - 67 Лс / B383	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.3	09.1989 - 06.1991	49 Кв - 67 Лс / B3E	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.3 16V	04.1991 - 07.1994	54 Кв - 73 Лс / B3 (16V)	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.6	09.1989 - 06.1991	62 Кв - 84 Лс / B6E	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.6 16V	08.1989 - 10.1994	65 Кв - 88 Лс / B6	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.7 D	08.1989 - 07.1994	41 Кв - 56 Лс / PN46	Дизель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.7 D	08.1989 - 07.1994	41 Кв - 56 Лс / PN62	Дизель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.7 D	08.1989 - 07.1994	41 Кв - 56 Лс / PN54	Дизель
MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.8 16V	08.1989 - 07.1994	76 Кв - 103 Лс / BP52	Бензиновый двигатель

MAZDA 323 S Mk IV (BG) / 1.8 16V GT	06.1989 - 07.1994	94 Кв - 128 Лс / ВР (DOHC)	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk V (BA) / 1.3 16V	08.1994 - 09.1998	54 Кв - 73 Лс / В3 (16V)	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk V (BA) / 1.5 16V	08.1994 - 09.1998	65 Кв - 88 Лс / Z5-DE	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk V (BA) / 1.8 16V	08.1994 - 09.1998	84 Кв - 114 Лс / ВР-ZE	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk V (BA) / 2.0 D	10.1996 - 09.1998	52 Кв - 71 Лс / RF1G	Дизель