

### Применимость запчасти к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
<b>MAZDA 323</b>			
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 1.4	01.2001 - 05.2004	53 Кв - 72 Лс / В3 (16V)	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 1.4 16V	09.1998 - 01.2001	54 Кв - 73 Лс / В3 МЕ	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 1.6	01.2001 - 05.2004	72 Кв - 98 Лс / ZM	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 1.6	01.2001 - 05.2004	70 Кв - 95 Лс / ZM	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 1.9 16V	09.1998 - 01.2001	84 Кв - 114 Лс /	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 1.9 16V	09.1998 - 01.2001	84 Кв - 114 Лс / FP	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0	01.2001 - 05.2004	96 Кв - 131 Лс / FS7E	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0	01.2001 - 05.2004	96 Кв - 131 Лс / FS7G	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0 D	09.1998 - 05.2004	52 Кв - 71 Лс / RF1G	Дизель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0 TD	09.1998 - 12.2001	66 Кв - 90 Лс /	Дизель
MAZDA 323 F/P Mk VI (BJ) / 2.0 TD	01.2001 - 05.2004	74 Кв - 101 Лс / RF4F	Дизель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.4	01.2001 - 05.2004	53 Кв - 72 Лс / В3 (16V)	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.4 16V	09.1998 - 01.2001	54 Кв - 73 Лс / В3 МЕ	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.6	01.2001 - 05.2004	70 Кв - 95 Лс / ZM	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.6	01.2001 - 05.2004	72 Кв - 98 Лс / ZM	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.9 16V	09.1998 - 05.2004	84 Кв - 114 Лс /	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 1.9 16V	09.1998 - 05.2004	84 Кв - 114 Лс / FP	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0	01.2001 - 05.2004	96 Кв - 131 Лс / FS7E	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0	01.2001 - 05.2004	96 Кв - 131 Лс / FS7G	Бензиновый двигатель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0 D	09.1998 - 05.2004	52 Кв - 71 Лс / RF1G	Дизель
MAZDA 323 S Mk VI (BJ) / 2.0 TD	09.1998 - 05.2004	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
<b>MAZDA 626</b>			
MAZDA 626 Mk V (GF) / 1.9	05.1997 - 12.1999	66 Кв - 90 Лс / FPY3	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 1.9	12.1999 - 10.2002	74 Кв - 100 Лс / FP9A	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0	05.1997 - 10.2002	85 Кв - 115 Лс / FS	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0	04.1998 - 10.2002	100 Кв - 136 Лс / FS2C	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0 DI TD	04.1998 - 10.2002	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0 TD	10.2000 - 10.2002	81 Кв - 110 Лс /	Дизель
MAZDA 626 Mk V (GF) / 2.0 Turbo DI	04.1998 - 10.2002	74 Кв - 101 Лс /	Дизель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 1.8	05.1997 - 12.1999	66 Кв - 90 Лс / FPY3	Бензиновый двигатель

MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 1.9	12.1999 - 10.2002	74 Кв - 100 Лс / FP	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0	05.1997 - 10.2002	85 Кв - 115 Лс / FS	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0 DITD	04.1998 - 10.2002	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0 H.P.	02.1998 - 10.2002	100 Кв - 136 Лс / FS2C	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0 TD	10.2000 - 10.2002	81 Кв - 110 Лс /	Дизель
MAZDA 626 Mk V Наклонная задняя часть (GF) / 2.0 Turbo DI	04.1998 - 10.2002	74 Кв - 101 Лс /	Дизель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 1.9	02.1998 - 01.2000	66 Кв - 90 Лс / FPY3	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 1.9	01.2000 - 10.2002	74 Кв - 100 Лс / FP9A	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0	02.1998 - 10.2002	85 Кв - 116 Лс / FS	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 DITD	09.1999 - 10.2002	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 H.P.	02.1998 - 10.2002	100 Кв - 136 Лс / FS2C	Бензиновый двигатель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 TD	10.2000 - 10.2002	81 Кв - 110 Лс /	Дизель
MAZDA 626 Mk V универсал (GW) / 2.0 Turbo DI	04.1998 - 10.2002	74 Кв - 101 Лс / RF4F	Дизель
<b>MAZDA PREMACY</b>			
MAZDA PREMACY (CP) / 1.9	07.1999 - 03.2005	74 Кв - 100 Лс / FP	Бензиновый двигатель
MAZDA PREMACY (CP) / 1.9	07.1999 - 03.2005	84 Кв - 114 Лс / FP	Бензиновый двигатель
MAZDA PREMACY (CP) / 2.0	11.2001 - 03.2005	96 Кв - 131 Лс / FS7G	Бензиновый двигатель
MAZDA PREMACY (CP) / 2.0	11.2001 - 03.2005	96 Кв - 131 Лс / FS7E	Бензиновый двигатель
MAZDA PREMACY (CP) / 2.0 TD	10.1999 - 07.2000	66 Кв - 90 Лс / RF3F	Дизель
MAZDA PREMACY (CP) / 2.0 TD	07.2000 - 03.2005	74 Кв - 101 Лс / RF4F	Дизель