

Применимость запчастей к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
TOYOTA RAV			
<a href="#">TOYOTA RAV 4 Mk II (CLA2 , XA2 , ZCA2 , ACA2 ) / 1.8 VVTi</a>	08.2000 - 11.2005	92 Кв - 125 Лс / 1ZZ-FE	Бензиновый двигатель
<a href="#">TOYOTA RAV 4 Mk II (CLA2 , XA2 , ZCA2 , ACA2 ) / 2.0 D-4D 4WD</a>	09.2001 - 11.2005	85 Кв - 116 Лс / 1CD-FTV	Дизель
<a href="#">TOYOTA RAV 4 Mk II (CLA2 , XA2 , ZCA2 , ACA2 ) / 2.0 VVTi 4WD</a>	06.2000 - 11.2005	110 Кв - 150 Лс / 1AZ-FE	Бензиновый двигатель