

### Применимость запчастей к автомобилям

| Модель / Двигатель                                   | Год выпуска       | Мощность               | Топливо              |
|--|-------------------|------------------------|----------------------|
| MAZDA 6  |                   |                        |                      |
| <a href="#">MAZDA 6 (GG) / 2.0</a>                   | 06.2002 - 08.2007 | 104 Кв - 141 Лс / LF17 | Бензиновый двигатель |
| <a href="#">MAZDA 6 (GG) / 2.0</a>                   | 06.2002 - 08.2007 | 104 Кв - 141 Лс / LF18 | Бензиновый двигатель |
| <a href="#">MAZDA 6 (GG) / 2.0</a>                   | 03.2005 - 08.2007 | 108 Кв - 147 Лс / LFF7 | Бензиновый двигатель |
| <a href="#">MAZDA 6 (GG) / 2.0 DI</a>                | 06.2002 - 08.2007 | 100 Кв - 136 Лс / RF5C | Дизель               |
| <a href="#">MAZDA 6 (GG) / 2.0 DI</a>                | 08.2002 - 08.2007 | 89 Кв - 121 Лс / RF5C  | Дизель               |
| <a href="#">MAZDA 6 (GG) / 2.0 DI</a>                | 06.2005 - 08.2007 | 105 Кв - 143 Лс / RF7J | Дизель               |
| <a href="#">MAZDA 6 (GG) / 2.3</a>                   | 06.2002 - 08.2007 | 122 Кв - 166 Лс / L3C1 | Бензиновый двигатель |
| <a href="#">MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0</a>         | 08.2002 - 08.2007 | 104 Кв - 141 Лс / LF17 | Бензиновый двигатель |
| <a href="#">MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0</a>         | 08.2002 - 08.2007 | 104 Кв - 141 Лс / LF18 | Бензиновый двигатель |
| <a href="#">MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0</a>         | 03.2005 - 08.2007 | 108 Кв - 147 Лс / LFF7 | Бензиновый двигатель |
| <a href="#">MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0 DI</a>      | 08.2002 - 08.2007 | 100 Кв - 136 Лс / RF5C | Дизель               |
| <a href="#">MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0 DI</a>      | 08.2002 - 08.2007 | 89 Кв - 121 Лс / RF5C  | Дизель               |
| <a href="#">MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.0 DI</a>      | 06.2005 - 08.2007 | 105 Кв - 143 Лс / RF7J | Дизель               |
| <a href="#">MAZDA 6 Hatchback (GG) / 2.3</a>         | 08.2002 - 08.2007 | 122 Кв - 166 Лс / L3C1 | Бензиновый двигатель |
| <a href="#">MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 1.8</a>     | 08.2002 - 08.2007 | 88 Кв - 120 Лс / L813  | Бензиновый двигатель |
| <a href="#">MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0</a>     | 08.2002 - 08.2007 | 104 Кв - 141 Лс / LF17 | Бензиновый двигатель |
| <a href="#">MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0</a>     | 08.2002 - 08.2007 | 104 Кв - 141 Лс / LF18 | Бензиновый двигатель |
| <a href="#">MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0</a>     | 03.2005 - 08.2007 | 108 Кв - 147 Лс / LFF7 | Бензиновый двигатель |
| <a href="#">MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 DI</a>  | 08.2002 - 08.2007 | 100 Кв - 136 Лс / RF5C | Дизель               |
| <a href="#">MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 DI</a>  | 08.2002 - 08.2007 | 89 Кв - 121 Лс / RF5C  | Дизель               |
| <a href="#">MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.0 DI</a>  | 06.2005 - 08.2007 | 105 Кв - 143 Лс / RF7J | Дизель               |
| <a href="#">MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.3</a>     | 08.2002 - 08.2007 | 122 Кв - 166 Лс / L3C1 | Бензиновый двигатель |
| <a href="#">MAZDA 6 Station Wagon (GY) / 2.3 AWD</a> | 11.2002 - 08.2007 | 119 Кв - 162 Лс / L3C1 | Бензиновый двигатель |