

Применимость запчасти к автомобилям

Модель / Двигатель	Год выпуска	Мощность	Топливо
SUBARU FORESTER			
SUBARU FORESTER (SF) / 2.0 S Turbo AWD	04.2001 - 09.2002	130 Кв - 177 Лс / EJ205	Бензиновый двигатель
SUBARU FORESTER (SG) / 2.0 AWD	09.2002 - до н.в.	92 Кв - 125 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU FORESTER (SG) / 2.0 S Turbo AWD	09.2002 - до н.в.	130 Кв - 177 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU FORESTER (SG) / 2.0 X AWD	09.2005 - до н.в.	116 Кв - 158 Лс / EJ204	Бензиновый двигатель
SUBARU FORESTER (SG) / 2.5 AWD	12.2003 - до н.в.	155 Кв - 211 Лс / EJ25	Бензиновый двигатель
SUBARU FORESTER (SG) / 2.5 AWD	07.2005 - до н.в.	121 Кв - 165 Лс / EJ25D	Бензиновый двигатель
SUBARU FORESTER (SG) / 2.5 RX Nato AWD	11.2002 - 08.2005	115 Кв - 156 Лс / EJ25	Бензиновый двигатель
SUBARU FORESTER (SG) / 2.5 XT AWD	09.2005 - до н.в.	169 Кв - 230 Лс / EJ255	Бензиновый двигатель
SUBARU FORESTER (SH) / 2.0 D AWD	09.2008 - до н.в.	108 Кв - 147 Лс / EE20Z	Дизель
SUBARU IMPREZA			
SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) / 1.5 AWD	02.2008 - до н.в.	79 Кв - 107 Лс / EL15	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) / 1.5 F	02.2008 - до н.в.	79 Кв - 107 Лс / EL15	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) / 2.0 D AWD	01.2009 - до н.в.	110 Кв - 150 Лс / EE20Z	Дизель
SUBARU IMPREZA Наклонная задняя часть (GR, GH, G3) / 2.0 R AWD	01.2008 - до н.в.	110 Кв - 150 Лс / EJ204	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GD) / 1.6 AWD	12.2000 - до н.в.	70 Кв - 95 Лс / EJ16	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GD) / 2.0 i AWD	12.2000 - до н.в.	92 Кв - 125 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GR) / 1.5	02.2008 - до н.в.	79 Кв - 107 Лс / EL15	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA седан (GR) / 1.5 AWD	02.2008 - до н.в.	79 Кв - 107 Лс / EL15	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GG) / 1.6 AWD	12.2000 - до н.в.	70 Кв - 95 Лс / EJ16	Бензиновый двигатель
SUBARU IMPREZA универсал (GG) / 2.0 AWD	12.2000 - до н.в.	92 Кв - 125 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY			
SUBARU LEGACY IV (BL, BP) / 2.0 AWD	09.2003 - до н.в.	101 Кв - 138 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY IV (BL, BP) / 2.0 D AWD	02.2008 - до н.в.	110 Кв - 150 Лс / EE20Z	Дизель
SUBARU LEGACY IV (BL, BP) / 2.5 AWD	09.2003 - до н.в.	121 Кв - 165 Лс / EJ25	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY IV универсал (BL, BP, B13) / 2.0 AWD	09.2003 - до н.в.	101 Кв - 138 Лс / EJ20	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY IV универсал (BL, BP, B13) / 2.0 D AWD	02.2008 - до н.в.	110 Кв - 150 Лс / EE20Z	Дизель
SUBARU LEGACY IV универсал (BL, BP, B13) / 2.5 AWD	09.2003 - до н.в.	121 Кв - 165 Лс / EJ25	Бензиновый двигатель
SUBARU LEGACY V (BM, BR) / 2.0 D AWD	09.2009 - до н.в.	110 Кв - 150 Лс / EE20Z	Дизель
SUBARU LEGACY V универсал (BM, BR) / 2.0 D AWD	09.2009 - до н.в.	110 Кв - 150 Лс / EE20Z	Дизель
SUBARU OUTBACK			
SUBARU OUTBACK (BL, BP) / 2.0 D AWD	09.2008 - 09.2009	110 Кв - 150 Лс / EE20Z	Дизель
SUBARU OUTBACK (BL, BP) / 2.5 AWD	11.2003 - 09.2009	121 Кв - 165 Лс / EJ25D	Бензиновый двигатель
SUBARU OUTBACK (BM, BR) / 2.0 D AWD	09.2009 - до н.в.	110 Кв - 150 Лс / EE20Z	Дизель