

**Применяется в трансп. Средствах**

Название	Год выпуска	кВт	Л.с.	смЗ	Вид кузова
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 i 16V <b>Тормозная динамика / динамика движения:</b> для автомобилей с ABS	12.96 - 04.02	84	114	1599	купе
HYUNDAI COUPE (RD) 1.6 16V <b>Тормозная динамика / динамика движения:</b> для автомобилей с ABS	03.98 - 04.02	85	116	1599	купе
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V <b>Тормозная динамика / динамика движения:</b> для автомобилей с ABS	03.01 - 04.02	99	135	1975	купе
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0	08.99 - 01.02	101	137	1975	купе
HYUNDAI COUPE (RD) 2.0 16V <b>Тормозная динамика / динамика движения:</b> для автомобилей с ABS	08.96 - 04.02	102	139	1975	купе
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 <b>Тормозная динамика / динамика движения:</b> для автомобилей с ABS	05.03 - 07.06	77	105	1599	Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.6 <b>Тормозная динамика / динамика движения:</b> для автомобилей с ABS	06.00 - 07.06	79	107	1599	Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD) 1.8	06.00 - 07.06	97	132	1795	Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0	06.00 - 07.06	102	139	1975	Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0	06.00 - 07.06	104	141	1975	Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0	10.03 - 07.06	105	143	1975	Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA (XD) 2.0 CRDi <b>Тормозная динамика / динамика движения:</b> для автомобилей с ABS	04.01 - 07.06	83	113	1991	Наклонная задняя часть
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6	06.00 - 07.06	66	90	1599	седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 <b>Тормозная динамика / динамика движения:</b> для автомобилей с ABS	05.03 - 05.06	77	105	1599	седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.6 <b>Тормозная динамика / динамика движения:</b> для автомобилей с ABS	06.00 - 07.06	79	107	1599	седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 1.8	06.00 - 07.06	97	132	1795	седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0	06.00 - 07.06	102	139	1975	седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0	06.00 - 07.06	104	141	1975	седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0	10.03 - 07.06	105	143	1975	седан
HYUNDAI ELANTRA седан (XD) 2.0 CRDi <b>Тормозная динамика / динамика движения:</b> для автомобилей с ABS	04.01 - 07.06	83	113	1991	седан
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.5 i.e.	10.90 - 11.95	63	86	1468	седан
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.6 i.e. 16V	10.90 - 11.95	84	114	1596	седан
HYUNDAI LANTRA I (J-1) 1.8 i.e. 16V	10.90 - 11.95	93	127	1836	седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.5 12V <b>Тормозная динамика / динамика движения:</b> для автомобилей с ABS	12.96 - 09.00	65	88	1495	седан

HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 i					
-------------------------------	--	--	--	--	--

<b>Тормозная динамика / динамика движения:</b> для автомобилей с ABS	11.95 - 09.00	66	90	1599	седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.6 16V					
<b>Тормозная динамика / динамика движения:</b> для автомобилей с ABS	11.95 - 09.00	84	114	1599	седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.8 16V	11.95 - 09.00	94	128	1795	седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 2.0 16V	08.96 - 09.00	102	139	1975	седан
HYUNDAI LANTRA II (J-2) 1.9 D					
<b>Тормозная динамика / динамика движения:</b> для автомобилей с ABS	03.98 - 09.00	50	68	1905	седан
HYUNDAI LANTRA II универсал (J-2) 1.5 12V	04.97 - 10.00	65	88	1495	универсал
HYUNDAI LANTRA II универсал (J-2) 1.6 i	02.96 - 10.00	66	90	1599	универсал
HYUNDAI LANTRA II универсал (J-2) 1.6 16V	02.96 - 10.00	84	114	1599	универсал
HYUNDAI LANTRA II универсал (J-2) 1.8 16V	02.96 - 10.00	94	128	1795	универсал
HYUNDAI LANTRA II универсал (J-2) 2.0 16V	11.95 - 10.00	102	139	1975	универсал
HYUNDAI LANTRA II универсал (J-2) 1.9 D	03.98 - 10.00	50	68	1905	универсал