

Применяется в трансп. Средствах

Название	Год выпуска	кВт	Л.с.	смЗ	Вид кузова
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0K)	11.02 - 12.15	98	133	1998	вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK09)	11.02 -	100	136	1998	вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 Turbo (JK0A, JK0B, JK0N)	11.02 -	120	163	1998	вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 (JK0A, JK1D, JK0N)	04.05 -	125	170	1998	вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.5 V6 (JK00, JK0F, JK0P, JK0S, JK0W)	11.02 -	177	241	3498	вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U)	04.03 - 02.05	85	116	1870	вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 1.9 dCi (JK0U, JK0G)	11.02 -	88	120	1870	вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK02, JK03)	01.06 -	96	131	1995	вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK01, JK02, JK1J, JK1K, JK1H)	01.06 -	110	150	1995	вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.0 dCi (JK03, JK04, JK1C, JK1G, JK1J, JK1K)	01.06 -	127	173	1995	вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK07)	02.06 -	102	139	2188	вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 2.2 dCi (JK0H)	11.02 -	110	150	2188	вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0J, JK0V)	11.02 -	130	177	2958	вэн
RENAULT ESPACE IV (JK0/1_) 3.0 dCi (JK0E, JK0Y)	01.06 -	133	181	2958	вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 Turbo	04.05 -	108	147	1998	вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16V Turbo (BJ0K)	06.02 -	120	163	1998	вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 16 V Turbo	04.04 -	125	170	1998	вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.5 V6 (BJ0R, BJ0V, BJ0U)	06.02 -	177	241	3498	вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03)	08.05 -	110	150	1995	вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.0 dCi (BJ03, BJ0B)	01.06 -	127	173	1995	вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0H)	04.04 -	85	116	2188	вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F, BJ0G, BJ0H)	09.04 -	102	140	2188	вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 2.2 dCi (BJ0E, BJ0F)	06.02 -	110	150	2188	вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0J, BJ0N)	06.02 -	130	177	2958	вэн
RENAULT VEL SATIS (BJ0_) 3.0 dCi (BJ0S)	06.06 -	133	181	2958	вэн