

Применимость запчастей к автомобилям

Производитель	Год	кВ	Код двигателя	л.с.	куб. см	Вид сборки
BMW 5 Touring (E34) 518 g	11.1995 - 06.1996	85	M43 B18 (184E2)	115	1796	универсал
BMW 5 Touring (E34) 518 i	03.1993 - 09.1994	83	M43 B18 (184E2)	113	1796	универсал
BMW 5 Touring (E34) 518 i	09.1994 - 01.1997	85	M43 B18 (184E2)	115	1796	универсал
BMW 5 (E34) 520 i	01.1988 - 08.1991	95	M20 B20 (206KA)	129	1990	седан
BMW 5 (E34) 520 i 24V	09.1989 - 09.1995	110	M50 B20 (206S1), M50 B20 (206S2)	150	1991	седан
BMW 5 (E34) 524 td	03.1988 - 09.1995	85	M21 D24 (246TB)	115	2443	седан
BMW 5 (E34) 525 tds	09.1991 - 09.1995	105	M51 D25 (256T1)	143	2503	седан
BMW 5 (E34) 518 i	08.1989 - 09.1995	85	M43 B18 (184E2)	115	1796	седан
BMW 5 (E34) 518 i	08.1989 - 09.1995	83	M40 B18 (184E1)	113	1796	седан
BMW 5 (E34) 525 td	04.1993 - 09.1995	85	M51 D25 (256T1)	115	2497	седан