

Применимость запчастей к автомобилям

Производитель	Год	кВ	Код двигателя	л.с.	куб. см	Вид сборки
LAND ROVER FREELANDER Soft Top (LN) 1.8 i 16V 4x4	02.1998 - 10.2006	88	18 K4F	120	1796	Вездеход открытый
LAND ROVER FREELANDER (LN) 1.8 i 16V 4x4	02.1998 - 11.2000	88	18 K4F	120	1796	вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.5 V6 4x4	11.2000 - 10.2006	130	25 K4F	177	2497	вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 Td4 4x4	11.2000 - 10.2006	82	204D3, M 47	112	1951	вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER (LN) 1.8 16V 4x4	11.2000 - 10.2006	86	18 K4F	117	1796	вездеход закрытый
LAND ROVER FREELANDER (LN) 2.0 Td4 4x4	03.2001 - 10.2006	80	204D3	109	1951	вездеход закрытый